



CZ

Z čeho jsou vyrobeny desky stolu?

Stolní desky jsou vyrobeny z tvrzeného skla Float o tloušťce 4 mm. Jsou odolné proti poškrábání, vlhkosti, mechanickému poškození a vysokým teplotám až do 250 °C – pro horké nádoby se však doporučuje použít podložku. Hladký, elegantní povrch se snadno čistí a je vhodný do jídelen, kanceláří nebo komerčních prostor. U desek s potiskem se doporučuje vyhnout se dlouhodobému vystavení silnému slunečnímu světlu, aby nedošlo k vyblednutí.

Před instalací

Před montáží se ujistěte, že stůl je stabilní, rovný a bez vůlí, a že povrch pod deskou je čistý a suchý, aby nedošlo k poškození skla. U větších rozměrů (např. 100×50 cm a více) zajistěte dodatečnou podpěru ve střední části – např. lištou, rámem nebo pátou nohou – aby se předešlo napětí a prasknutí desky.

Návod krok za krokem

1. Důkladně očistěte povrch, na který bude deska položena – měl by být suchý, hladký a bez nečistot. **2.** Pokud plánujete připevnit přiložené podložky, očistěte také spodní stranu desky od prachu a mastnoty, aby dobře přilnuly. **3.** Přilepte podložky do rohů desky a u větších rozměrů také doprostřed, abyste zvýšili stabilitu a předešli prasknutí. **4.** Opatrně položte desku na připravený povrch tak, aby podložky směřovaly dolů.

Čištění a údržba

Čistěte desku měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, např. speciálním prostředkem na sklo. Vyhněte se silným chemikáliím a ostrým nástrojům, aby nedošlo k poškození povrchu.

DŮLEŽITÉ! Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní opatření.

Je nutné přijmout zvláštní bezpečnostní opatření pro bezpečné odstranění tohoto výrobku. Výrobek je vyroben ze skla – je nutné s ním zacházet opatrně, aby nedošlo k rozbití nebo poškození. Neumísťujte jej na místa vystavená silným vibracím, které by mohly způsobit jeho pád. Montáž provádějte na stabilním a připraveném povrchu spoužitím přiložených montážních prvků. Deska má broušené hrany, díky čemuž je příjemná na dotek a bezpečnější. Pokud máte doma malé děti, doporučujeme dodatečně zabezpečit rohy (např. silikonovými chrániči), aby nedošlo k náhodnému úderu. Sada obsahuje drobné části (např. nožičky), které mohou představovat riziko spolknutí – uchovávejte je mimo dosah dětí. V případě poškození skla (např. praskliny) okamžitě přestaňte výrobek používat. Přenášejte desku uchopením za hrany – nikoli za montážní prvky. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo zranění.

